

Rundsteuerung-Befehlsprogramm

November bis März Warmwasserspeicher (WWSP)

Decabit Befehl	Befehlsbezeichnung und Schaltzeiten	Netz- region	Tageszeit											
			20	22	24	2	4	6	8	10	12	14	16	18
100-00	WWSP 4 Std. G1	BL-BS				02:00-06:30								
		BO		22:15-02:45										
		BW			00:00-04:30									
100-01	WWSP 4 Std. G2	BL-BS			23:45-04:15									
		BO				01:30-06:00								
		BW					02:30-07:00							
100-02	WWSP 4 Std. G3	BL-BS		22:30-03:00										
		BO			00:15-04:45									
		BW				01:45-06:15								
100-03	WWSP 6 Std. G1	BL-BS				00:45-06:45								
		BO				00:00-06:00								
		BW			22:15-04:15									
100-04	WWSP 8 Std. G1	BL-BS			22:15-06:15									
		BO				22:30-06:30								
		BW				22:45-06:45								

Netzregionen:

- Limmattal (BL)
- Oberland (BO)
- Sihl (BS)
- Weinland (BW)

Rundsteuerung-Befehlsprogramm

November bis März Warmwasserspeicher (WWSP)

Decabit Befehl	Befehlsbezeichnung und Schaltzeiten	Netz- region	Tageszeit											
			20	22	24	2	4	6	8	10	12	14	16	18
101-05	WWSP 4 Std. G4	BL-BS				02:00-06:00								
		BO				02:45-06:45								
		BW			00:30-04:30									
101-06	WWSP 6 Std. G2	BL-BS			23:45-05:45									
		BO			23:30-05:30									
		BW			22:45-04:45									
101-07	WWSP 8+3 Std.	BL-BS			22:45-06:45						12:00-15:00			
		BO			22:30-06:30						12:00-15:00			
		BW			22:30-06:30						12:00-15:00			
101-08	WWSP 5 Std.				23:30-01:30		04:00-07:00							
101-09	WWSP 3 Std. G1					04:00-07:00								

Netzregionen:

- Limmattal (BL)
- Oberland (BO)
- Sihl (BS)
- Weinland (BW)

Rundsteuerung-Befehlsprogramm

April bis Oktober Warmwasserspeicher (WWSP)

Decabit Befehl	Befehlsbezeichnung und Schaltzeiten	Netz- region	Tageszeit											
			20	22	24	2	4	6	8	10	12	14	16	18
100-00	WWSP 4 Std. G1	BL-BS				02:30-07:00					12:00-16:00			
		BO				02:00-06:30					13:30-16:30			
		BW				01:45-06:15						14:15-17:15		
100-01	WWSP 4 Std. G2	BL-BS				02:15-06:45					13:15-16:15			
		BO				01:00-05:30						14:15-17:15		
		BW				01:30-06:00						14:30-17:30		
100-02	WWSP 4 Std. G3	BL-BS				01:15-05:45					13:00-16:00			
		BO				00:00-04:30					13:45-16:45			
		BW				02:30-07:00						14:00-17:00		
100-03	WWSP 6 Std. G1	BL-BS				00:30-06:30					12:30-16:30			
		BO				01:00-07:00					12:15-16:15			
		BW				23:45-05:45					12:00-16:00			
100-04	WWSP 8 Std. G1	BL-BS				22:45-06:45					12:15-17:15			
		BO				22:00-06:00					11:45-16:45			
		BW				22:45-06:45					12:45-17:45			

Netzregionen:

- Limmattal (BL)
- Oberland (BO)
- Sihl (BS)
- Weinland (BW)

Rundsteuerung-Befehlsprogramm

April bis Oktober Warmwasserspeicher (WWSP)

Decabit Befehl	Befehlsbezeichnung und Schaltzeiten	Netz- region	Tageszeit											
			20	22	24	2	4	6	8	10	12	14	16	18
101-05	WWSP 4 Std. G4	BL-BS			23:15-03:15							14:00-17:00		
		BO			23:30-03:30						12:45-15:45			
		BW		22:30-02:30							13:00-16:00			
101-06	WWSP 6 Std. G2	BL-BS			00:15-06:15						12:30-16:30			
		BO		22:15-04:15							12:45-16:45			
		BW			00:00-06:00						12:45-16:45			
101-07	WWSP 8+3 Std.	BL-BS		22:45-06:45							12:00-15:00			
		BO		22:15-06:15							12:00-15:00			
		BW		22:30-06:30							12:00-15:00			
101-08	WWSP 5 Std.			23:30-01:30			04:00-07:00				12:30-17:45			
101-09	WWSP 3 Std. G1						04:00-07:00					14:30-17:45		

Netzregionen:

- Limmattal (BL)
- Oberland (BO)
- Sihl (BS)
- Weinland (BW)

Rundsteuerung-Befehlsprogramm

Decabit Befehl	Befehlsbezeichnung und Schaltzeiten	Tageszeit																								
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
102-10 ²⁾	Tagesentsp. WWSP usw.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
102-11 ²⁾	Zusatz / Direktheizung bis 4 kW	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
102-13 ²⁾	WP und Ergänzungsheizung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
102-14 ²⁾	WP und Elektroheizung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
103-17	Blockspeicher (ab 1978)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
103-18	Speicherheizung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
104-20	Zusatz / Direktheizung über 4 kW	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
104-21	Zentralspeicher	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
104-22 ²⁾	WP unterbrechbar	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Sperrung variabel					■	■	■
104-23 ²⁾	El.-Heizungen unterbrechbar	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Sperrung variabel					■	■	■
104-24	El.-Heizung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
50 ³⁾	Unterbrechung Ladestation E-Fahrzeuge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
61	NetzOpt Befehl für WWSP (Prosumer)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
62 ¹⁾	Freigabe für Eigenverbrauch	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
66	Reserve	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Legende:

Blau	Blau = Sperrrelais angezogen
Grau	Grau = Sperrrelais abgefallen

¹⁾ Ausnahme: Am 31. Dezember «Aus-Befehl» 04:00 Uhr, «Ein-Befehl» 04:05 Uhr

²⁾ Befehl wird nur von Montag bis Freitag gesendet

³⁾ Ausnahme: Am 1. Juli «Ein-Befehl» 06:00 Uhr, «Aus-Befehl» 06:01 Uhr.

Spezielle Befehle können beim Kundendienst der EKZ angefragt werden

WWSP = Warmwasserspeicher

WP = Wärmepumpe